

AUTOMATICKÝ PROPLACHOVACÍ VENTIL IMT-P-6

Návod k použití a instalaci



1. Instalaci musí provést profesionální instalační technik. Před instalací nejprve zkontrolujte, zda je kompletní příslušenství výrobku a zda je automatický proplachovací ventil nepoškozen.
2. Automatický proplachovací ventil (dále jen **APV**) by měl být instalován co nejblíže k podlahové nebo kanalizační vpusti
3. Tento APV by neměl být instalován venku, měl by být umístěn co nejdále od ultrafialových paprsků, zdrojů tepla, paliva a různých chemikálií.
4. Všechny trubky, spoje, hadice a další příslušenství související s vodou by měly splňovat národní zdravotní normy.
5. Po dokončení instalace pečlivě sledujte, zda nedochází k úniku nebo prosakování vody ve spojích.

Instalace zařízení

1. Určete místo instalace podle rozměrů výrobku, pomocí příklepové vrtačky (vrták 6 mm) vyvrtajte dva otvory na vhodných místech do stěny, vložte hmoždinky.
2. Dva samořezné šrouby zašroubujte do otvoru hmoždinek, ponechte mezeru cca 4 mm mezi hlavou šroubu a hmoždinkou.
3. Připevněte APV na hlavy obou šroubů.
4. Nejprve zavřete přívodní ventil vody, vypustte přebytečnou vodu z výstupu FLUSH zařízení ke kterému chcete připojit APV
5. Připojte stranu APV INLET k zařízení na výstup označený FLUSH
6. Výstup APV označený FLUSH připojte do kanalizační vpusti nebo odpadu (vodu lze použít např. na zálivku na zahrádce)
7. Vyjměte napájecí adaptér, připojte napájecí adaptér k APV a vidličku zasuňte do zásuvky 220V.
8. Po dokončení instalace pomalu otevřete přívodní ventil vody, propláchněte APV podle kroků v nastavení parametrů a pečlivě sledujte, zda nedochází k úniku nebo prosakování vody ve spojích.

Nastavení parametrů APV

1. Zapojte zdroj napájení, displej se rozsvítí a zobrazí se provozní stav. Zobrazená hodnota znamená proplachování po 24 hodinách. Pokud je obrazovka černá, rozsviňte obrazovku stisknutím SET nebo RINSE.
2. Nastavte interval po kterém se elektromagnetický ventil automaticky otevře pro proplachování. Způsob nastavení je následující:
 - a. Stiskněte a podržte tlačítka "SET" a "RINSE" po dobu delší než 3 sekundy, abyste vstoupili do rozhraní nastavení parametrů proplachovacího cyklu. Stiskněte tlačítko SET pro posun doleva a doprava a stiskněte tlačítko RINSE pro nastavení čísel 0-9.
 - b. Jednotkou automatického proplachovacího cyklu jsou hodiny. Výchozí tovární hodnota je interval 24 hodin.
3. Nastavte dobu automatického proplachu, to znamená, jak dlouho trvá každý proplach. Způsob nastavení je následující:
 - a. Stiskněte a podržte tlačítko SET po dobu delší než 3 sekundy, abyste vstoupili do rozhraní pro nastavení parametrů proplachování. Stiskněte tlačítko SET pro posun doleva a doprava a stiskněte tlačítko RINSE pro nastavení čísel 0-9.
 - b. Jednotka doby automatického proplachování je v sekundách. Výchozí tovární hodnota je 15 sekund.

Poznámka: Stisknutím a podržením tlačítka SET po dobu delší než 3 sekundy se vrátíte do rozhraní nastavení parametrů proplachovacího cyklu.

4. Nakonec stiskněte a podržte tlačítka SET a RINSE déle než 3 sekundy pro uložení nastavených parametrů a návrat do pracovního stavu.
5. Provedte manuální test funkce proplachování: Stiskněte tlačítko RINSE pro přímý vstup do stavu proplachování V tomto okamžiku bude RINSE blikat, dokud není proplachování dokončeno.
6. Následující opatření jsou během procesu nastavení:
 - a. Pokud po dobu 15 sekund nedojde k žádné operaci, systém se vrátí do pracovního stavu s černou obrazovkou a nastavené parametry nebudou uloženy.
 - b. Uložené parametry budou uloženy do paměti a nezmizí z důvodu připojení nebo odpojení napájení.
 - c. V jakémkoli stavu zapnuté obrazovky stiskněte a podržte tlačítko RINSE déle než 3 sekundy, aby se obrazovka rozsvítila. Dalším stisknutím a podržením klávesy RINSE na více než 3 sekundy obrazovku vypnete.

Obsah balení

- Automatický proplachovací ventil IMT-P-W4/6
- Napájecí adaptér 220V/24V 50Hz
- 2 ks hmoždinky a samořezné šrouby



Distributor pro Česko a Slovensko:
H2O nanotec s.r.o.
Liberecká 1471/20, 405 02 Děčín

www.h2onanotec.cz, info@h2onanotec.cz

