

**BioSure**  
PROFESSIONAL


## PROFESIONÁLNÍ ozónový postřikovač EOS7161-P



1

### RYCHLÝ PRŮVODCE

2



## ZÁRUKA NA VÝROBEK

Výrobce zaručuje, že nové zařízení vyrobené ve vyhrazených výrobních zařízeních BES bude bez vad způsobených nekvalitními materiály nebo zpracováním. Poskytovaná záruka se vztahuje na dobu uvedenou níže od doby nákupu (pečlivě uschovejte nákupní doklad (fakturu), který zároveň slouží jako záruční list):

- 24 měsíců na výrobek pro spotřebitele
- 12 měsíců na výrobek pro profesionální použití
- Omezená záruka: Lithium-polymerová baterie - 12 měsíců

Výrobce nenese odpovědnost v rámci těchto záruk za opravy nebo škody způsobené nesprávným používáním, pokusy o opravy nebo instalaci neautorizovanými osobami, úpravami, zneužíváním, požárem, povodněmi nebo přírodními katastrofami. Tato záruka může být také zneplatněna v následujících případech:

- Neposlechnutí pokynů výrobce pro použití, údržbu nebo péči
- Odstranění, změna nebo poškození sériového čísla anebo dalších štítků připevněných výrobcem
- Mechanické poškození, poškození pádem
- Použití jiných kapalin než čistá studená pitná voda

Tato záruka je podmíněna tím, že výrobce prostřednictvím svého distributora obdrží oznámení o jakékoli vadě pokryté touto zárukou do třiceti (30) dnů od jejího původního zjištění kupujícími. Pro otázky týkající se servisu nebo záruky se obraťte na distributora nebo prodejce od kterého jste zakoupili výrobek.

## UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte napájecí napětí jiné než uvedené na výrobku.
- Nezapojte ani neodpojte napájecí kabel, pokud máte mokré ruce.
- BioSure Professional Ozone Spray Bottle není hračka. Je nutný dozor, pokud jsou přítomny děti.
- NEVSTŘIKUJTE přímo do očí.
- Zlikvidujte správně podle příslušných národních norem.


Toto zařízení je navrženo k elektrochemické generaci ozónu v čisté vodě, přičemž množství ozónu je při správném použití výrazně pod běžnými bezpečnostními limity a předpisy. Ozon je možné cítit i při úrovni 0,02 ppm. Je normální, že z otevřené lahve bude cítit mírný zápach ozónu. Pokud je vdechován ve velkém množství najednou, může být ozón dráždivý. Pro vlastní bezpečí NEVDECHUJTE přímo ozón produkovaný tímto zařízením.



**UPOZORNĚNÍ!** Nepokoušejte se demontovat spodek láhve



USB-C



Děkujeme za zakoupení produktu BioSure Professional.  
Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se následujícími pokyny.

Distributor pro Česko a Slovensko:

**nanotec**

H2O nanotec s.r.o., Liberecká 1471/20, Děčín, 405 02  
www.h2onanotec.cz / info@h2onanotec.cz

## NÁVOD & REFERENČNÍ PŘÍRUČKA

### UPOZORNĚNÍ

- Aby se snížilo riziko požáru, nevystavujte spotřebič otevřeným plamenům (například zapáleným svíčkám).
- Nevystavujte baterie (nainstalované baterie) nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo podobné zdroje, po dlouhou dobu.
- Baterie je nutné před použitím nabit. Vždy se řiďte pokyny výrobce nebo manuálem zařízení pro správné nabíjení.
- Po delší době skladování může být nutné několikrát baterii nabít a vybit, aby bylo dosaženo maximálního výkonu.



#### UPOZORNĚNÍ K NABÍJENÍ



*Pokud je USB konektor zasunut ve vlhkém stavu, může dojít ke zkratu, což může způsobit nadměrné zahřívání nebo poruchu. Nikdy nezasunujte USB konektor, pokud je hlavní jednotka nebo nabíjecí kabel vlhký.*

## PŘÍPRAVA

### SEZNAMTE SE S NOVÝM PROFESIONÁLNÍM OZÓNOVÝM POSTŘIKOVAČEM

#### NABÍJENÍ

Pokud ozónový postřikovač nefunguje po stisknutí aktivčního tlačítka nebo pokud po použití svítí bílé světlo, je třeba přístroj dobit.

- Najděte nabíjecí port na zadní straně lahve.
- Připojte nabíjecí kabel USB-C (součástí balení).
- Připojte nabíjecí kabel k PC nebo adaptéru (není součástí balení: výstup: DC 5V/1A) a zapojte jej do elektrické zásuvky.
- Pulzující ČERVENÁ LED kontrolka signalizuje probíhající nabíjení.
- Nabíjení je ukončeno, když indikátor změni barvu na modrou.



Nedoporučuje se nabíjet a současně používat zařízení.

#### PLNĚNÍ

- Otočte tlakovou stříkací hlavici proti směru hodinových ručiček a sejměte ji z láhve.
- Naplňte přístroj pouze studenou vodou z vodovodu.
- Znovu nasadte tlakovou stříkací hlavici k přístroji a otočením po směru hodinových ručiček ji lehce utáhněte.



NEPONOŘUJTE pod vodu. NEPŘIDÁVEJTE chemikálie ani mýdlo. Používejte pouze studenou vodu z vodovodu.

#### ※Doporučená kvalita vody:

Čistá nebo filtrovaná voda, TDS > 60 ppm, Tvrdost vody < 180 ppm CaCO<sub>3</sub>.



## SPECIFIKACE

### OZÓNOVÁ TECHNOLOGIE

Ozónový generátor: Vestavěný elektrolytický ozónový generátor. Až 10500 aktivací za životnost generátoru. Koncentrace ozónové vody: do 3,0 ppm\*1

\*1 Skutečné koncentrace se mohou lišit od uvedených údajů kvůli provozním podmínkám. Max. koncentrace měřená z vody v láhvi po dokončení aktivace. (TDS = 100 ppm a 20 °C vody)

### VODA

Max. objem vody: 150ml  
Teplota vody: 5 - 35°C  
Doporučená kvalita vody: Celkově rozpuštěné pevné látky (TDS) > 60ppm; Tvrdost vody < 180ppm (CaCO<sub>3</sub>)

### BATERIE

Baterie spec.: Lithium polymer 3.7 V 1200 mAh  
Nabíjecí zdroj: DC 5V 1A (použijte PC nebo USB nabíjecí adaptér)  
Nabíjecí čas: 60 minut přibl. (čas prvního nabití 120 min.)  
Baterie kapacita: Dokáže připravit až 12 náplní, tj. až 1.8 l ozónové vody na jedno nabití.

### VŠEOBECNÉ PARAMETRY

Teplota místnosti: 5 - 40°C  
Rozměry / hmotnost: (D) 53 mm x (V) 255mm, přibližně 308 g včetně baterie (prázdná láhev)  
Dodávané příslušenství: USB Type-C kabel (1), Sprejovací hlava (1) [vložená do jednotky]

*Navrženo v BES Taiwan. Sestaveno v Číně. Design a specifikace se mohou bez upozornění změnit.*

## POUŽITÍ

### DEZINFEKCE POVRCHŮ

- Vytvořte roztok ozónu ve vodě aktivací zařízení.
- Aplikujte na libovolný povrch ze vzdálenosti 30-60 cm.
- Účinně ničí choroboplodné zárodky na všech površích. Po aplikaci povrch otřete do sucha čistým hadříkem.
- U textilií doporučujeme provést zkoušku barevné stálosti z rubové strany

## PÉČE O ZAŘÍZENÍ

### ČIŠTĚNÍ

- Vnitřek rozprašovací láhve vypláchněte POUZE čistou vodou (nevhodné do myčky nádobí).
- Otřete povrch lahvičky vhodnou měkkou utěrkou (bavlna, mikrovlákno nebo papírová utěrka).
- Pokud je voda z vodovodu ve vaší oblasti tvrdá, může způsobit usazování vodního kamene v přístroji. Pokud dojde k usazení vodního kamene, naplňte láhev vlažným roztokem kyseliny citrónové (nebo bílého octa) a poté počkejte 30 minut. Po odstranění vodního kamene vylijte roztok kyseliny citrónové a láhev vymyjte čistou vodou.

### ÚDRŽBA

- Chcete-li zachovat konzistentní výkon, dodržujte tyto pokyny k péči.
- NEZAPÍNEJTE PŘÍSTROJ, když je prázdný nebo při nízké hladině vody. Může dojít k poškození generátor ozónu.
- Na konci každého dne přístroj vyčistěte a vyprázdněte.
- Používejte pouze příslušenství a náhradní díly, které prodává nebo doporučuje výrobce.
- V závislosti na tvrdosti vody odstraňujte vodní kámen pravidelně min. 1x za 3 měsíce.

### SKLADOVÁNÍ

- Vyprázdněte vodu z postřikovače a vysušte.
- Vystříkejte zbývající vodu v trubici postřikovače a vysušte.
- Vyměňte stříkací hlavu a vysušte před nasazením.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| Problém                                                                             | Možná příčina                                         | Řešení                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| BÍLÁ LED svítí na přístroji v prvních 5 sekundách - vyrábí ozón                     | Baterie je málo nabitá                                | Nabijte baterii                                                                |
| BÍLÁ LED svítí na přístroji v prvních 5 sekundách - nevyrábí ozón                   | Baterie je vybitá                                     | Nabijte baterii                                                                |
| Není žádná odpověď při stisku aktivčního tlačítka                                   | Baterie je prázdná                                    | Nabijte baterii                                                                |
|                                                                                     | Vadná baterie                                         | Kontaktujte prodejce                                                           |
| ČERVENÁ LED na přístroji není vidět během dobíjení                                  | Špatný nebo vadný adaptér, špatné připojení konektoru | Vyměňte adaptér nebo nabíjecí kabel                                            |
|                                                                                     | Vadná baterie                                         | Kontaktujte prodejce                                                           |
| Pomalou blikající MODRÁ LED na přístroji během aktivace funkce                      | TDS vody je velmi nízké (TDS < 40ppm)                 | Snížená funkce, vyšší spotřeba baterie. Přidejte trochu kuchyň. soli.          |
| Rychle blikající ČERVENÁ A ZELENÁ LED během aktivace funkce<br>※ Funkce pozastavena | TDS vody je příliš vysoké (TDS > 600ppm)              | Můžete naředit destilovanou vodou nebo použijte kojeneckou vodu, ne minerálku. |
| Snižovaný výkon láhve                                                               | TDS vody je nízké                                     | Přidejte trochu kuchyň. soli.                                                  |
|                                                                                     | Příliš mnoho vodního kamene                           | Vyčistěte láhev vlažnou vodou s kyselinou citrónovou nebo octem.               |
| Pomalou blikající ČERVENÁ LED svítí během aktivace funkce přístroje                 | Životnost generátoru ozónu skončila                   | Kontaktujte prodejce                                                           |
| Kratší provozní cykly                                                               | Baterie se blíží ke konci životnosti                  | Kontaktujte prodejce                                                           |

## OPATŘENÍ

### INFORMACE

- Důležité informace, jako je název modelu a sériové číslo produktu jsou umístěny na spodní vnější straně přístroje.

### UMÍSTĚNÍ

- Nestavte přístroj do nakloněné polohy.
- Nenechávejte přístroj na místě vystavené vysoké teplotě, na slunci, v blízkosti zdroje tepla nebo pod osvětlovacím zařízením.

### ČIŠTĚNÍ

- Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla jako alkohol, benzín, ředidlo k čištění přístroje.
- Neumývejte přístroj ani jeho části v myčce na nádobí.

### OSTATNÍ

- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v extrémně chladném nebo horkém prostředí (teplota mimo rozsah 5 - 40°C).
- Baterii nabijte, i když nebudete přístroj delší dobu používat na plnou kapacitu jednou za 6 měsíců, aby byla zachována jeho výkonnost.
- Nepokoušejte se odstranit spodní část přístroje. Pokus o odšroubování základny přístroje může způsobit poškození produktu a ztrátu záruky.

#### ※Jak pečovat o jednotku když je vlhká nebo mokrá:

Pokud se povrch jednotky namočí, setřete vodu měkkým, suchým čistým hadříkem. Po naplnění přístroje setřete přebytečnou vodu. Po použití jednotky vypusťte všechnu vodu a ponechte ji při pokojové teplotě vysušit. Nevkládejte přístroj do sušičky na nádobí.

#### ※Požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB-C:

Použijte USB napájecí zdroj DC 5V 1A.